



Temas



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

- SISTEMA ANTIJAMMER

WEBINARS KENWORTH



ANTIJAMMER



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

**PROTEGE TU
INVERSIÓN**
EL ROBO A
TRANSPORTE
DE CARGA
EN MÉXICO
AUMENTÓ
300%
EN 2018



Fuente:
Excélsior



Evita el robo de tu unidad

WEBINARS KENWORTH



Qué es un Jammer?

Dispositivo que bloquea o interfiere las señales de comunicación inalámbricas, provocando así la pérdida de conexión del equipo GPS con la central de comunicación





¿Qué es un antijammer?

- Dispositivo que detecta la señal proveniente del bloqueador de señal del GPS (Jammer) y apaga la unidad para impedir su movimiento. ¿Cómo funciona? En el momento que los malos llegan a la unidad y activan su bloqueador, nuestro equipo lo detecta y toma dos decisiones:






Funcionamiento

- **1ra: 3 minutos** posteriores a la activación/detección del Jammer en cabina, nuestro equipo reduce la potencia de la unidad, inhibe la aceleración, pero el motor sigue encendido a velocidad de ralentí.
- **2da: 5.5 minutos (2.5 minutos posteriores a la pérdida de potencia)** provocara paro de motor, manda (alerta en el tablero) y la unidad se apaga.



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

ACTIVACION



WEBINARS KENWORTH



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

REINICIO

- **Las condiciones para su reactivación deben ser las siguientes:**
- Jammer **apagado**
- Dejar pasar **15 minutos** posteriores a la desactivación del mismo.
- Reinicio del sistema, activación automática.



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

REINICIO



WEBINARS KENWORTH



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

CONSIDERACIONES

- El Antijammer únicamente se activa cuando el Jammer está actuando dentro de la unidad, por lo que señales externas o parasitas no tendrán influencia sobre el sistema, descartando así paros en falso.
- Sistema completamente autónomo, por lo que una vez inmovilizada la unidad, el dispositivo por si mismo se reactiva (15 minutos tiempo en el que se espera los amantes de lo ajeno se desplacen de la unidad, en caso de seguir dentro de la misma con el Jammer encendido, el sistema seguirá activo al detectar la señal del Jammer, provocando así no comiencen a contar los 15 minutos para la reactivación de motor).
- No interfiere con ningún sistema del su(s) GPS, por lo que no presentara ninguna falla o interferencia con su compañía(s) de rastreo.
-
- En caso de que ninguna de las condiciones se cumplan, la unidad continuara inmovilizada.



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

Algunos de nuestros clientes



FEMSA – Grupo Modelo – Electropura – Pepsi-Cola – Sigma Alimentos - Marva - Transportes Guzman –Pascual
Boing - Conra – Unión Logística de Jalisco – Gracoil
Entre otros...

WEBINARS KENWORTH



Kenworth del Sur S.A. de C.V.

¡GRACIAS!

WEBINARS KENWORTH



Marco Antonio Rojas Cervantes
Promotor de Servicio.

Tel: 01 (222) 303 68 40 ext. 3075.

Cel: 2226930910

marco.rojas@kenworthdelsur.com.mx

Kenworth del Sur, Matriz Puebla.

Prolongación avenida México Puebla Número 189.

Colonia Centro.

Localidad San Juan Cuautlancingo.

Cuautlancingo Pue. C.P. 72700

Tel. 01 (222) 303 68 40 con 20 líneas

Fax. 01 (222) 303 68 68.

Lada sin costo: 01 (800) 557 43 78

<http://www.kenworthdelsur.com.mx/>



KENWORTH DEL SUR



24 AÑOS... AVANZANDO